

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 70A
PAINEL FORD AE8T (NEW FIESTA) POR DIAGNOSTICO

SR110253
CARGA 229

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**CODIFICAÇÃO 70A
PAINEL FORD AE8T (NEW FIESTA)
POR DIAGNOSTICO****FORD - NEW FIESTA****PAINEL AE8T**

Rotina para verificação painel AE8T
Apresentar chaves via diagnóstico.....03

Rotina para verificação painel AE8T
Preparar chaves via diagnóstico.....09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NEW FIESTA
PAINEL AE8T
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.



Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.



Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 70A) Toque em ENTRAR.



Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 70A

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NEW FIESTA
PAINEL AE8T
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o modelo do Painei que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Painei AE8T) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Codificacao 70A

• Painel AE8T

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).

Interface

***\Painei AE8T

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - NEW FIESTA

PAINEL AE8T

APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - NEW FIESTA

PAINEL AE8T

APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Chaves) Toque em ENTRAR.

Painel AE8T

***\Diagnostico

- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo

Escolha o procedimento que vai ser verificado. (neste procedimento Apresentação) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentação
- Preparação

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Apertando SIM ou NAO, vai para o 12º Passo.

Escolha a opcao

Pergunta ?

Deseja apagar chaves antigas?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NEW FIESTA - PAINEL AE8T
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

12º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

A) O numero 1 indica que a primeira chave será codificada.

B) Para continuar seleccione **ENTER**.

C) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 10º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo

Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserido o Transponder T32 especial - Texas 4D ID63 para ser gravado.

NOTAS:

A) Para continuar seleccione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 10º Passo.

Escolha a opção

Alerta ⓘ

chave numero 1:
Conecte o clonny car e
insira um T32
especial - Texas 4D Id63

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento. Se o transponder estiver correto, irá para o 15º passo.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Se aparecer esta tela, verifique se o Transponder usado é o T 32 especial - Texas 4D ID63 ou compatível.

Escolha a opção

Alerta ⓘ

Transponder nao
detectado ou
incompatível. Deseja
tentar novamente?

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NEW FIESTA
PAINEL AE8T
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

15º Passo

Caso o transponder for gravado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 10º Passo.



16º Passo

Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 10º Passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NEW FIESTA
PAINEL AE8T
PREPARAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que vai ser verificado. (neste procedimento Preparação) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentação
- Preparação

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 3º Passo. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Alerta

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER | ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento irá aparecer o número de chaves que vão ser codificadas.

- A) O número 1 indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar selecione ENTER.
C) Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 1º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Número de chaves a codificar

1

ENTER | ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NEW FIESTA
PAINEL AE8T
PREPARAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição. Para continuar o procedimento selecione ENTER). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 1º Passo novamente.

Escolha a opção

Informação ⓘ

Ligue a ignição

ENTER ESC.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo executado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar